

Link do produktu: <https://elektrosila.biz/bosch-2604337061-szczotkotrzymacz-szczotki-plyta-szczotkowa-do-psb500re-gsb1800-2re-0326-p-4829.html>



Bosch 2604337061 Szczotkotrzymacz + szczotki płyta szczotkowa do PSB500RE GSB1800-2RE 03/26

Cena	49,99 zł
Cena poprzednia	52,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	2604337061
Kod producenta	2604337061
Kod EAN	4059952248387
Producent	Bosch

Opis produktu

Oryginalna **płyta szczotkowa, szczotkotrzymacz + szczotki do wiertarek udarowych Bosch**

Pasuje do takich modeli jak:

- **GSB 1800-2** (numer katalogowy: 060114A003, 060114A008, 060114A063)
- **GSB 1800-2 RE** (numer katalogowy: 060114A603, 060114A608, 060114A663, 060114A703, 060114A708, 060114A763)
- **GSB 18-2** (numer katalogowy: 060117A003)
- **PSB 1000-2 RCA** (numer katalogowy: 3603A72800)
- **PSB 13 RE** (numer katalogowy: 0603337786)
- **PSB 500 RE** (numer katalogowy: 0603337603, 0603337608, 0603337780)
- **PSB 730-2 RPE** (numer katalogowy: 0603998331)
- **PSB 750-2 RE** (numer katalogowy: 0603162608)

Niektóre modele mają kilka numerów katalogowych i części mogą się różnić

Przed zakupem proszę sprawdzić czy numer katalogowy z urządzenia zgadza się z podanym w opisie lub skontaktować się z nami w celu weryfikacji.

Na schemacie nr 16